

Модель: Ajax Hub Plus


Інтелектуальна централь система безпеки з Wi-Fi, 3G та підтримкою двох SIM-карт

Hub Plus координує роботу системи безпеки Ajax та підтримує приєднання до 150 пристріїв через бездротовий протокол Jeweller (дальіність зв'язку 2000 м за відсутності перешкод). Управління хабом здійснюється через мобільний додаток з будь-якої точки світу, тому потребує підключення до інтернету. Для надійності використовується одразу три канали зв'язку – Wi-Fi, Ethernet та 2G/3G мережі мобільних операторів (два SIM-карти). Станеться лихो, ви негайно будете повідомлені, як і охоронна компанія. Хаб оснащений акумулятором, що забезпечує до 16 годин роботи.


ВАЖЛИВО: Ця Коротка інструкція містить загальну інформацію про Hub Plus. Перш ніж використовувати пристрій, рекомендуємо ознайомитися з Посібником користувача на сайті: ajax.systems/ua/support/hubs

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

1 - Логотип зі світловим індикатором



2 - Кріпильна панель SmartBracket



3 - Роз'єм підключення кабелю живлення
4 - Роз'єм підключення кабелю Ethernet
5 - Слот 2: резервна SIM-карта (формату Micro-SIM)
6 - Слот 1: основна SIM-карта (формату Micro-SIM)
7 - QR код
8 - Кнопка тампера
9 - Кнопка увімкнення / вимкнення

В місці встановлення повинен бути надійний зв'язок з приєднаними до хабу охоронними пристроями Ajax, а також доступ в інтернет – по Wi-Fi (Ethernet) та/або через мережі 2G/3G. Бажано, щоб хаб був скований від сторонніх очей.

Hub Plus не можна розміщувати:

1. За межами приміщення (на вулиці).
2. Поблизу металевих предметів і дзеркал, які викликають загасання радіосигналу або які екранують його.
3. В місцях з високим рівнем радіоперешкод.
4. В приміщеннях з вологістю і температурою, які виходять за межі допустимих.

Панель SmartBracket монтується на поверхні шурупами або іншими не менш надійними засобами кріплення. Хаб необхідно зафіксувати на панелі комплектними шурупами.

При монтажі та експлуатації Hub Plus дотримуйтесь загальних правил електробезпеки при використанні електроприладів, а також вимог нормативно-правових актів щодо електробезпеки. Категорично забороняється розбирати пристрій під напругою і використовувати з пошкодженим шнуром живлення!

Забороняється розбирати та модифікувати Hub Plus або окремі його частини. Це може зашкодити нормальній роботі пристроя чи привести до виходу його з ладу.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Hub Plus
2. Кабель живлення
3. Кабель Ethernet
4. Монтажний комплект
5. Стартовий пакет GSM **
6. Коротка інструкція

** Наявний не в усіх країнах

1. Змістивши вниз панель SmartBracket, приєднайте кабель живлення, і забезпечте пристрою доступ до інтернету – підключивши кабель Ethernet та/або встановивши SIM-карту стільникового оператора із увімкненим запитом PIN-коду у слот 1.

2. Увімкніть хаб, затиснувши кнопку на 2 секунди, і почекайте хвилину – логотип змінить колір на зелений (активний один за каналів зв'язку) або білий (є підключення до серверу по Ethernet та 2/3G мережі). Якщо логотип продовжує світитися червоним кольором, необхідно вжити заходів згідно з рекомендаціями Посібника користувача.

3. Встановіть мобільний додаток Ajax Security System:



App Store



Google Play

4. Створіть обліковий запис Ajax. Дотримуючись підказок, додайте хаб у додаток – він з'явиться в переліку пристрій і через хвилину актуалізує системну інформацію.

5. В налаштуваннях Hub Plus можете налаштовувати Wi-Fi підключення до роутера. У разі необхідності скорегуйте параметри Ethernet та протоколу Jeweller.
6. Додайте користувачів системи безпеки. Визначте їх права та типи сповіщень: Push-нотифікації, SMS та дзвінки.
7. Якщо потрібно встановлювати та знімати з-під охорони певні приміщення та датчики, увімкніть та налаштуйте групи.

ПРИЄДНАННЯ АЈАХ ДО ПУЛЬТУ ОХОРONI

Приєднання до пульта централізованого спостереження (ПЦС) здійснюється через протокол Contact ID або SIA. Перелік організацій, які підтримують систему Ajax, доступний в меню налаштувань «Охоронні компанії».

Гарантія на пристрій Ajax діє протягом двох років від дати покупки і не поширяється на комплектний акумулятор. Якщо пристрій не працює належним чином, рекомендуємо спочатку звернутися в службу підтримки – в половині випадків технічні питання можуть бути вирішені віддалено!

Повний текст гарантійних зобов'язань – на сайті: ajax.systems/ua/warranty

Угода користувача: ajax.systems/ua/end-user-agreement

Технічна підтримка: support@ajax.systems

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимум приєднаних пристрій	150
Максимум груп	25
Максимум користувачів хабу	50
Живлення	110 – 240 В
Акумулятор	Li-Ion 2 Ахг (до 16 годин автономної роботи*)
Захист тампера	Наявний
Діапазон частот	868,0–868,6 МГц
Максимальна потужність радіосигналу	До 25 мВт
Модуляція	GFSK
Радіосигнал	До 2000 м (за відсутності перешкод)
Канали зв'язку	2G (GSM900/DCS1800), 3G (WCDMA 900/2100 (B8/B1)), WiFi (802.11 b/g/n), Ethernet
Діапазон робочих температур	Від -10°C до +40°C
Габарити	163 x 163 x 36 мм
Вага	350 г

* при неактивних Ethernet і Wi-Fi підключеннях